



BRUNO
DE SLAAPBANK


MONTAGEHANDLEIDING





GEREEDSCHAP EN SCHROEVEN

Bij de levering zijn inbegrepen:



TECHNISCHE DETAILS SLAAPBANK

Afmetingen

	2-zits	3-zits
Lig vlak	140 x 200 cm	160 x 200 cm
Breedte model "Classic,, / "Kubus,,	180 cm	200 cm
Breedte model "Smal,,	160 cm	180 cm

Samenstelling Massief houten frame met Nosag ophanging en tot 675 thermisch getemperde individuele pocketveren.


Stof Hoogwaardige bekledingsstoffen gemaakt van 100% polyester. Slijtvastheid van ten minste 81.000 Martindale.

Stijl poten model "Classic,, Geborstelde metalen rails van staal, hoogte 10 cm, houten poten van beukenhout, hoogte 10 cm

Garantie 10 jaar op de gehele slaapbank


UITPAKKEN VAN DE BANK & HET BEVESTIGEN VAN DE ZIJKANTEN

1.




Verwijder het folie en de kartonnen verpakking van je Bruno slaapbank en plaats het op zijn bestemming.

2.




Klap het lig vlak uit, om de zijpanelen vast te schroeven (zie p.7). Plaats de montagehulpmiddelen onder de vier hoeken van het middenstuk.

3.



Plaats nu de armleuningen op de zijkanten van de bank.
Let op: Voor het model "Classic,, eerst de poten bevestigen, zie volgende bladzijde.


4.



Schroef beide armsteunen vast met vier bouten en vier sluitringen met de bijgeleverde inbusleutel. Draai de bouten pas aan als alle bouten al iets zijn aangedraaid.


Classic model: montage van de poten

OPTIE METALEN RAILS



Bevestig de twee metalen rails met elk twee bouten. Plaats een sluitring tussen de schroefkop en de metalen rail.

OPTIE HOUTEN POTEN




Schroef de vier houten pootjes in de voor-geborde boorgaten. De poten moeten in de eindpositie schuin naar buiten wijzen.



UITVOUWEN VAN DE SLAAPBANK


Neem de twee rug kussens van de bank en ga frontaal voor de bank staan.

1.



Plaats de uitklapbare steun op het binnen frame van de onderste box. De uitklaphulp kan naar keuze worden gebruikt voor het vouwmechanisme, om het uitklappen van de slaapfunctie te vergemakkelijken.


2.A



UITKLAPPEN MET UITKLAPHULP:

Reik onder de bovenste box in de lus en plaats uw voet op de uitklaphulp. Trek aan de lus en druk tegelijkertijd druk uw voet op de uitklaphulp.


2.B



UITKLAPPEN ZONDER UITKLAPHULP:


Reik onder de bovenste box in de lus en trek de box onder een hoek naar voren en boven uit.

3.




Plaats de box op de nu automatisch uitgeklapte metalen poten.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING:



Houd er rekening mee dat de maximale belasting van het hoofdeinde 80 kg is.

4.




Leg de twee rugkussens in de bank en klap dan de rugleuning naar voren.

DE BANK INKLAPPEN

Klap de rugleuning in de verticale stand en verwijder de beide rugkussens. Ga frontaal voor de uitgeklapte bank staan. Til de voorste box op en duw hem naar achteren.

Pak alleen de lus van de bak vast.



Een volledige video over het uitklapmechanisme vindt u op www.brunobed.nl/slaapbank







BRUNO

www.brunobed.nl

support@brunobed.nl

030 8080171

Ma-Vr: 08:00–18:00 uur

Za: 10:00–16:00 uur

Meer informatie onder www.brunobed.nl/slaapbank